

LEGGENDA

- A Scheinwerfer
- B Standlicht
- C Fern/Abblenlicht
- D Ladekontrolllampe
- E Verteilerklemme
- F Leerlaufkontrolle
- G Startertaste
- H Zündfunke
- I Unterbrecher
- L Kontrollleuchte für Licht
- M Armaturenbrett
- N Hupe
- O Öldruckkontrolle
- P Bremslichtschalter
- Q Rücklicht + Kennzeichenbeleuchtung
- R Zündschalter
- S Sicherungsterminal
- T Hupe-Lichtschalter
- U Drehzahlmesser
- V Tachometer
- Z Regler
- BB Batterie
- FF Leerlaufkontrollschalter
- OO Öldruckkontrollschalter
- LL Zündspule
- MG Dynastarter

POSIZIONI COMMUTATORE

0	30	—
1	30	30/4
	30	15/54
2	30	30/4

